



NORDCERT

FÖRTECKNING 2010

Anslutna tillverkare
Ballast
Fabriksbetong
Betongvaror



Innehållsförteckning

	Sid
Kontaktpersoner	1
Nordcerts certifieringsmärken	2
CE-märket	3
Ballastanläggningar	4
Fabriksbetonganläggningar	15
Betongvarufabriker	25

Kontaktpersoner

Lars Åberg, Teknisk chef och
Produktansvarig betong och ballast

tel: 08-34 92 41
mobil: 070-664 30 30
e-post: lars.aberg@nordcert.se

Ronny Andersson, revisor

tel & fax: 060-56 14 56
mobil: 070-608 85 36
e-post: ronny.andersson@nordcert.se

Mattias Reinhard, revisor

tel 0506-402 25
mobil: 076-119 24 11
e-post: mattias.reinhard@nordcert.se

AnnaLena Ströberg, administratör

tel: 08-34 92 70
e-post: annalena.stroberg@nordcert.se

Douglas Wallding, VD Nordcert AB
(administrativa frågor)

tel: 08-34 92 74
e-post: douglas.walliding@nordcert.se

Kansliets växel

08-34 92 70

Kansliets fax

08-30 70 54

Generell e-postadress

bbc@nordcert.se

Hemsida

www.nordcert.se

Nordcerts certifieringsmärken

Nordcert disponerar över certifieringsmärkena BBC, SBS och Nordcert.

Produktcertifieringarna mot dessa märken bestyrker att produkternas egenskaper är i överensstämmelse med angivna standarder och byggregelverkens krav.

Inom betong- och ballastområdena används certifieringsmärket BBC.

Nordcert certifierar även personer, arbetsledare, en verksamhet som bedrivs mot Nordcertmärket eftersom certifieringarna omfattar såväl betong som stålområdena.

Den fortlöpande certifieringsverksamheten består *dels* av besiktningar, där produktionsanläggningarna återkommande besöks. Därvid granskas styrande dokument, journaler, egenkontroller samt utrustning och produkter. Vid besiktningarna förekommer det att material- eller produktprover tas ut för provning vid ett ackrediterat laboratorium. *Dels* utgörs verksamheten också av uppföljande verksamhet av Nordcerts kansli, då rapporter från besiktningar och provningar granskas och bedömningsutlåtande utfärdas. Tillverkarna ansvarar för att produkterna fyller ställda krav och förutsätts driva produktionen och den dagliga egenkontrollen med hjälp av ett kvalitetssystem, som skall vara dokumenterat i erforderlig utsträckning. Besiktningarna utförs av Nordcert godkänd personal.

Nordcert samarbetar också bl.a. med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och CBI Betonginstitutet.

Nordcert AB är ackrediterat av SWEDAC som produktcertifieringsorgan för armering, fabriksbetong, ballast för olika användningar och för olika betongvaror.

Nordcert AB är dessutom ackrediterat för processcertifiering av fabriksbetong och stålprodukter.

Med processcertifiering avses att certifieringsorganet bestyrker att tillverkaren tillverkar och kontrollerar produkterna på ett sätt som är i överensstämmelse med standardens krav och krav i det svenska byggregelverket, normalt utan oberoende provtagning och provning.

I nyare europeiska produktstandarder ställs krav på ”certifierad tillverkning och produktionskontroll” varmed menas processcertifiering.

Nordcert är vidare godkänt som produktcertifieringsorgan för betongelement enligt Vägverkets Bro. Tillverkare som är certifierade mot BBC-märket erhåller certifikat som bl. a. redovisar produktområde och gällande teknisk specifikation.

Certifierade produkter innebär förenklad mottagningskontroll för köpare, vid fabrik resp. byggplats, genom att provning och kontroll av produkterna redan utförts och deklarerats av leverantören. Mottagaren behöver normalt endast granska följesedeln och förvissa sig om att produkterna är certifierade, vilket skall framgå av ett kontrollmärke.

BBC-märket skall anges på formprodukter samt på följesedlar till fabriksbetong och ballast. Utseendet framgår nedan. Texten behöver inte finnas då märket anges på formprodukter.



Tillverkare som erhållit certifikat med även SWEDACs ackrediteringsmärke får utnyttja detta tillsammans med BBC-märket under vissa förutsättningar.

Sedan 1999 kompetensprövar och certifierar Nordcert arbetsledare som leder montering av betongelement, med viss komplettering av stålelement. Denna ordning leder fram till personcertifikat för ”arbetsledare CA”.

Verksamheten på stålområdet bedrivs mot certifieringsmärket **SBS** som står för Svensk Byggstålkontroll.

CE-märket

CE-märket är den europeiska gemenskapens märke. CE-märkta produkter får cirkulera på marknaden. Användaren har ansvar för att bedöma om han kan använda produkten till ett visst ändamål, t.ex. enligt svenska byggregler. Till sin hjälp har han den CE-märkesinformation som åtföljer produkten. Vad som skall ingå i CE-märkesinformationen är bestämt i produktspecifikationens ZA-bilaga.

För produkter som har väsentlig betydelse för säkerheten skall ett till EU anmält certifieringsorgan medverka för att bestyrka egenskaperna.

Nordcert har anmälts (notifierats) som certifieringsorgan till EU och har därmed rätt att ge granskade anläggningar rätten att använda CE-märket tillsammans med Nordcerts nummer som anmält organ: 1505.

Information om CE-märkning och byggproduktdirektivet finns på Boverkets hemsida www.boverket.se under Bygga och förvalta, Produktregler.



1505

Ägarförhållanden

Nordcert AB ägs gemensamt av två ideella stiftelser, Betong- och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling (SBBK) och Stiftelsen för Byggstålskvalitet. I stiftelsernas styrelser är byggherrar, tillverkare, entreprenörer och SP representerade.

Nordcerts uppdrag från ägarna är att genom certifiering, kontroll, utbildning och information verka för

- rätt kvalitet
- kvalitetsutveckling
- kvalitetssäkring

på betong, ballast- och stålområdena.

Reglerna för BBC-märket m.m. kan beställas från kansliet:

Nordcert AB, Upplandsgatan 34 nb, 113 28 Stockholm

Tel: 08-34 92 70, Fax: 08-30 70 54, E-post: bbc@nordcert.se

Uppgifterna gäller per 2010-06-24

Ballast

Nedanstående anläggningar, sorterade i namnordning, är anslutna till Nordcerts system för certifiering av ballastprodukter.

Nordcert utfärdar certifikat som anmält organ med ackrediteringsnummer 1505. Följande områden kan ingå i Nordcerts certifiering av produktionskontroll mot CE-märket enligt system 2+:

- EN 12620 Ballast för **betong**
- EN 13043 Ballast för **asfalt**massor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
- EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till **väg-** och anläggningsbyggande
- EN 13450 Makadamballast för **järnväg**
- EN 13139 Ballast för **bruk**
- EN 13055 Lättballast för betong och bruk
- EN 13383 Vattenbyggnadssten

Produktcertifiering mot BBC-märket kan utföras gentemot särskilda tilläggskrav till CE-märket alternativt särskilda branschkrav till enskild ej harmoniserad produktstandard eller branschstandard. Produktcertifiering av bärlager uppfyller ställda krav på certifierad produkt enligt Vägverkets publikationer VVTBT.

Produktcertifiering av ballast till betong uppfyller branschens krav enligt Nordcerts regler CB7-BBC.

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Askania AB Baskarp 566 92 Habo Tel: 036-498 80 Fax: 036-430 22	Mats Henriksson 0709-53 36 02	F	Baskarpsand, 235 CE-certifikat betong, bruk
BBX Entreprenad AB Spårvägen 8 901 31 Umeå Tel: 090-71 31 90 Fax: 090-71 31 91	Lennart Nilsson 070-597 91 60	AC	Vitberget, 210 CE-certifikat väg, järnväg
BDX Företagen AB Hangarvägen 1 952 61 Kalix Tel: 0923-668 00 Fax: 0923-164 44	Anders Krispinsson	BD	Bjumisberget, 202 CE-certifikat betong, väg, järnväg
BDX Företagen AB Gjutvägen 9 961 38 Boden Tel: 0921-752 00 Fax: 0921-524 96	Roland Johansson 070-588 15 95	BD	Svalget, 064 CE-certifikat asfalt, väg, järnväg Grubbtjärn, 267 CE-certifikat betong Tällberg, 289 CE-certifikat asfalt

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
BDX Industri AB Box 854 971 26 Luleå Tel: 0920-26 26 00 Fax: 0920-25 51 28	Mikael Sandberg 0920-26 26 93	BD	SSAB Industriområde , 264 CE-certifikat väg
Berglunds Transport, Grus & Maskin AB Vången 668 94 Bäckeåfors Tel kontor: 0530-125 10 Tel täkt: 0530-606 29	Roland Berglund 0708-80 53 02	O-R	Borgens grusgrup , 231 CE-certifikat betong
Bröderna Björklunds Grus AB Skrivarehagsvägen 18-8 293 93 Olofström Tel: 0454-466 30 Fax: 0454-462 02	Thomas Björklund 0705-19 66 30	K	Vångakrossen , 212 CE-certifikat betong Marieholm , 211 CE-certifikat betong, väg
Bröderna Hall, AB Box 60 281 21 Hässleholm Tel: 0451-162 20 Fax: 0451-165 95	Ture Hall 0733-55 05 00	L-M	Skönabäck , 141 CE-certifikat betong, väg
Bröderna Larssons Grustag, AB Järlöv 430 20 Veddige Tel: 0340-302 52 Fax: 0340-302 67	Anders Larsson 070-947 29 48	N	Barkhult , 156 Björkhult , 224 CE-certifikat betong Järlöv , 157 CE-certifikat betong, väg
Bösarps Grus & Torrbruk, AB Hassle-Bösarp 274 93 Skurup Tel: 0411-410 79 Fax: 0411-453 98	Hans Olsson	L-M	Hassle-Bösarp & Dalaled , 044 CE-certifikat betong, bruk
Charlottenbergs LBC Box 37 673 21 Charlottenberg Tel: 0571-287 60 Fax: 0571-201 18	Pär Börjesson 070-203 54 92	S	Köla Bergtäkt , 274 CE-certifikat väg
Ejlertslunds Grus & Betong AB Ö. Vemmerlöv 272 97 Gärsnäs Tel: 0414-232 04 Fax: 0414-235 27	Helena Christiansson	L-M	Ö. Vemmerlöv , 226 CE-certifikat betong
Eurosand Ryolit AB Industrivägen 17 473 31 Henån Tel: 0304-326 00 Fax: 0304-326 01	Martin Olsson 070-207 60 70	O-R	Tösse , 244 CE-certifikat väg, asfalt
Färdig Betong, AB Osmundgatan 15 703 63 Örebro Tel: 0104-50 55 50 Fax: 019-18 80 28	Kaj Sorjonen 070-378 52 15	U	Heby , 201 CE-certifikat betong

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Grus & Makadam Industrisådd AB Box 81 941 22 Piteå Tel: 0911-23 30 40 Fax: 0911-23 30 23	Bo Berglund 070-692 30 42	BD	Bertnäs , 203 (Vilande anl.) CE-certifikat väg Karlberg , 029 CE-certifikat väg, järnväg Munksund , 030 Sikfors-Kullen , 242 CE-certifikat betong, asfalt
Grusmaterial AB Box 300 671 27 Arvika Tel: 0570-386 00 Fax: 0570-178 65	Pär Börjesson 070-203 54 92	S	Sandbräckan , 279 CE-certifikat betong, väg
Gustav R Johansson AB Box 146 341 23 Ljungby Tel: 0372-484 80 Fax: 0372-484 88	Per Johansson 0708-85 69 60	G	Tallåsen , 128 CE-certifikat betong, väg
Hedareds Sand & Betong AB Hestra 21 517 92 Bollebygd Tel: 0325-62 80 26 Fax: -	Peter Hansson 070-546 99 49	O-R	Örsås , Svenljunga, 221 CE-certifikat betong
Jönsson Grus AB Blentarp 20 270 35 Blentarp Tel: 0416-131 35 Fax: 0416-131 70	Lars-Åke Jönsson 070-373 74 10	L-M	Örsjö , 270 CE-certifikat betong
KGS, AB (Kiruna Grus och Stenförädling) Box 817 981 28 Kiruna Tel: 0980-810 60 Fax: 0980-832 79	Anna Tyni 072-232 85 75	BD	Unio LKAB , 071 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg
Kungsörs Grus AB Box 91 736 22 Kungsör Tel: 0227-105 10 Fax: 0227-138 17	Björn Jansson 070-625 86 45	U	Kungsör , 115 CE-certifikat betong
Kvidinge Stenkross AB Box 66 260 60 Kvidinge Tel: 0435-206 70 Fax: 0435-206 00	Mats Löyskä 070-695 70 95	L-M	Kvidinge , 057 CE-certifikat betong, asfalt Perstorp , 257 CE-certifikat betong
LBC Danderyd-Kedjan AB PI 7100 762 00 Rimbo Tel: 0175-621 20 Fax: 0175-621 95	Åke Lundgren 0708-53 10 02	AB	Malmens Grustag , 098 CE-certifikat betong, asfalt, väg
LBC-Ängstorp AB Box 61 312 21 Laholm Tel: 0430-120 60 Fax: 0430-120 69	Greger Lindberg 070-387 26 00	N	Kattarp , 266 CE-certifikat betong

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Magra Grus AB Kyrkåsvägen 4 466 92 Sollebrunn Tel: 0322-430 10 Fax: 0322-431 35	Peter Jonsson 0708-28 35 38	O-R	Upplo Grusgrop , 160 CE-certifikat betong
MaserFrakt Anläggning AB Box 740 781 27 Borlänge Tel: 0243-25 37 90	Åke Gilén 070-346 52 99	W	Håksberg , 293 Vikmanshyttan , 298 CE-certifikat väg Rällsjön , 294 Kåräng , 295 CE-certifikat asfalt
Mälby Grus AB 730 70 Västerfärnebo Tel: 0224-701 70 Fax: 0224-703 20	Joacim Isgren Lövedal 070-316 17 42	U	Västerfärnebo , 239 CE-certifikat betong, bruk
NCC Roads AB Sverige Sydväst Sternö 374 31 Karlshamn Tel: 0454-347 70 Fax: 0454-894 48	Rune Persson 070-675 51 99	K	Sternökrossen , 173 CE-certifikat betong, asfalt, väg Sölve , 243 CE-certifikat betong
NCC Roads AB Sverige Sydväst 247 91 Södra Sandby Tel: 046-507 60 Fax: 046-507 61	Kristoffer Stasina 070-589 97 11	L-M	Södra Sandby , 018 CE-certifikat betong, asfalt, väg
NCC Roads AB Sverige Sydväst Biskopstorp 310 34 Kvibille Tel: 035-471 87 Fax: 035-471 73	Thomas Falk 070-675 52 14	N	Biskopstorp , 052 CE-certifikat asfalt, väg, järnväg Kassa Källor , 217 CE-certifikat betong
NCC Roads AB Sverige Sydväst Industrigatan 32 504 62 Borås Tel: 033-48 09 00 Fax: 033-48 09 09	Joakim Claesson 070-338 70 45	O-R	Ramnslätt , 169 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg
NCC Roads AB Sverige Sydväst 405 14 Göteborg Tel ad: 070-558 27 54	Freddie Stjernström 070-558 27 54	O-R	Dunnebacken , 297 CE-certifikat betong Risholmen , 264 CE-certifikat betong
NCC Roads AB Sverige Sydväst Tagenevägen 25 425 37 Hisings-Kärra Tel: 031-57 85 20 Fax: 031-57 85 64	Tomas Gustavsson 0703-46 52 87 Tel Hol: 0322-63 00 11	O-R	Östad , 205 (Vilande anl.) CE-certifikat betong Hol , 200 CE-certifikat betong

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
NCC Roads AB Sverige Sydväst Skälebräcke 145 442 49 Kungälv Tel: 0303-124 87 Fax: 0303-644 70	Filippos Kalfas	O-R	Skälebräcke, 025 CE-certifikat betong, asfalt, väg Tagenekrossen, 170 CE-certifikat betong, asfalt, väg. Certifikat mot BBC-märket för 0/32 mm bärlager
NCC Roads AB Sverige Sydväst 542 95 Mariestad Tel: 0501-430 11 Fax: 0501-430 23	Göran Karlsson	O-R	Mariestadsverken, Äskekärr, 174 CE-certifikat betong, asfalt, väg
NCC Roads AB Sverige Sydväst Glimmingen 430 451 92 Uddevalla Tel: 0522-64 96 60 Fax: 0522-66 12 09	Joakim Wilander 070-589 51 85 Pär Johnning 070-535 27 43	O-R	Gapungebyn, 168 CE-certifikat väg, asfalt Näverdraget, 178 CE-certifikat väg Glimmingen, 177 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg. Certifikat mot BBC-märket för 0/32 mm bärlager
NCC Roads AB Sverige Sydväst Gröteröd 101 444 95 Ödsmål Tel: 0303-695 00 Fax: 0303-695 09	Pär Johnning 070-535 27 43	O-R	Gategård, 175 CE-certifikat betong, asfalt, väg Wallhamn, 176 CE-certifikat väg
NCC Roads AB Sverige Sydväst Sofiedal 730 665 91 Kil Tel: 054-53 22 20 Fax: 054-53 22 39	Nils-Johan Rollén	S	Karlstadverken, 172 CE-certifikat betong, asfalt, järnväg
NLF, Nora-Lindefrakt AB Box 64 711 22 Lindesberg Tel: 0581-845 14 Fax: 0581-61 18 67	Lars Hildingsson 070-341 82 69	T	Yxe, 228 CE-certifikat betong
Norrbottnens entreprenad & maskin AB Box 69 971 03 Luleå Tel: 0920-22 15 01 Fax: 0920-22 59 51	Ulf Blomster 070-626 20 52	BD	Töre, 240 CE-certifikat järnväg

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Nybrogrus, AB Runtorp 502 388 99 Påryd Tel: 0480-388 80 Fax: 0480-342 06	Jonas Johansson 0708-88 53 65	H	Brånahult, 218 CE-certifikat väg, asfalt Flivik, 219 Runtorp, 220 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg Igersdela, 111 CE-certifikat betong, bruk. Certifikat mot BBC-märket för 0/4 och 0/8 betong
Rimbo Jord och Maskiner AB Granlundsgård 1750 762 91 Rimbo Tel: 0175-736 14 Fax: 0175-712 95	Mikael Bergman	AB	Ledinge Grustag, 285 CE-certifikat betong
Rångedala Grus AB Falskog 34 516 93 Rångedala Tel: 033-27 92 35 Fax: 033-27 94 44	Tomas Gustavsson 070-346 52 87	O-R	Falskog, 271 CE-certifikat asfalt, väg Marbäck, 229 CE-certifikat betong, väg
Råsjö Kross AB Västanåker 131 824 92 Hudiksvall Tel: 0650-54 75 00 Fax: 0650-54 75 80	Britt-Marie Alzén- Holmberg 070-552 51 85 Eivin Bergström Örjan Råbom	X X Y	Hallstaåsen, 090 CE-certifikat betong, asfalt, väg Skutskär, 208 CE-certifikat järnväg Moradal, 209 CE-certifikat järnväg
Sand & Grus AB Jehander Alby Skog 197 92 Bro Tel: 0171-521 55 Fax: -	Sofia Nord 0733-52 99 39	AB	Brokrossen, 188 CE-certifikat asfalt, väg
Sand & Grus AB Jehander Box 63 150 23 Enhörna Tel: 08-550 441 80 Fax: 08-550 447 70	Olov Sabel 0708-60 56 36	AB D	Enhörna, 001 CE-certifikat betong, asfalt, väg Malmby, 099 CE-certifikat betong, asfalt, väg
Sand & Grus AB Jehander Lötens Grustag 178 91 Munsö Tel: 08-560 500 12 Fax: 08-560 501 12		AB	Löten, 161 CE-certifikat betong, asfalt, väg
Sand & Grus AB Jehander PI 14 46 33 Tullinge Tel: 08-625 63 13 Fax: -	Lars-Rune Myhrén 070-556 19 51	AB	Riksten, 031 CE-certifikat betong, asfalt, väg

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Sand & Grus AB Jehander Wij Grustag 746 92 Bålsta Tel: 0171-521 80 Fax: 0171-521 84	Sofia Nord 0733-52 99 39	C	Wij, 033 CE-certifikat betong, väg
Sand & Grus AB Jehander Ludden 605 96 Norrköping Tel: 011-415 27 80 Fax: 011-33 18 44	Bertil Carlsson 0708-75 18 45	E	Ludden, 055 CE-certifikat betong, väg, asfalt Häradsudden, 259 CE-certifikat betong, väg
Sand & Grus AB Jehander 428 81 Källered Tel: 031-86 76 00 Fax: 031-86 77 99	Kjell Carlsson 031-86 76 81	N	Fjärås, 028 Kilanda, 054 CE-certifikat betong, väg
		O-R	Källered, 027 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg
Schveden Splitt AB Nordsjövägen 374 93 Karlshamn Tel: 0454-169 30 Fax: 0454-139 80	Ilja Berkenbos 0708-55 00 58	K	Stillerydshammen, 292 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg
Skanska Asfalt och Betong AB PI 3400 260 60 Kvidinge Tel: 0435-206 80 Fax: 0435-250 21	Jonas Engdahl 070-274 70 70	L-M	Kvidinge, 088 CE-certifikat betong
Skanska Asfalt och Betong AB Vramsvägen 1 265 32 Åstorp Tel: 042-568 00 Fax: 042-592 79	Jonas Engdahl 070-274 70 70	L-M	Åstorp, 087 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg Össjö, 251 CE-certifikat betong, asfalt, väg
Skåne Grus AB 260 70 Ljungbyhed Tel: 0435-44 30 40 Fax: 0435-44 18 70	Max Petrusson 070-567 52 86	L-M	Norra Rörum, 146 CE-certifikat betong, väg Östervång/Vieröd, 139 CE-certifikat betong, bruk
Släryds Grus & Entreprenad AB Obbhult 1 430 16 Rolfstorp Tel: 0340-371 23 Fax: 0340-371 63	Johan Fälth 070-878 59 17	N	Folkared, 151 Obbhult, 150 Tjärby, 261 CE-certifikat betong Kulparp, 171 CE-certifikat betong, väg Stavsjö, 262 CE-certifikat betong, väg
Strömstadbetong o Co KB, AB Norra Båleröd 2 452 94 Strömstad Tel: 0526-214 25 Fax: 0526-214 48	Jonny Carlsson 070-562 13 81	O-R	Flåghult / Kangeröd, 207 CE-certifikat betong

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Swerock AB Region Mellersta Larslund Grustag 610 55 Stigtomta Tel: 0155-590 33 Fax: 0155-590 72	Peter Andersson 0733-84 77 80	D	Larslund Nyköping, 190 CE-certifikat betong Hagnesta Nyköping, 191 CE-certifikat betong, asfalt, väg
Swerock AB Region Mellersta Styvinge bergtäkt 585 97 Linköping Tel: 013-881 45 Fax: 013-881 88	Joakim Lenberg 0733-84 75 88	E	Styvinge , 222 CE-certifikat väg
Swerock AB Region Mellersta Åsvägen 50 531 57 Lidköping Tel: 0510-149 40 Fax: 0510-149 41	Bengt Lundell 0733-84 76 09	O-R	Arnemossen , 281 CE-certifikat betong, väg Borgehall Skövde, 236 CE-certifikat asfalt, väg Gillstad , 022 CE-certifikat betong, väg Stenåsen Götene, 189 CE-certifikat betong
Swerock AB Region Mellersta Radiatorvägen 11 702 27 Örebro Tel: 019-36 02 78 Fax: 019-36 02 79	Joakim Lenberg 0733-84 75 88	T	Atle , 255 CE-certifikat betong, väg Lekhyttan , 254 CE-certifikat betong, asfalt, väg Ulvgryt , 253 CE-certifikat väg
Swerock AB Region Mellersta Betonggatan 2 721 36 Västerås Tel: 021-12 69 00 Fax: 021-13 24 17	Lennart Gustavsson 0733-84 76 06	U	Fröjds Sala , 120 CE-certifikat betong, väg Romfartuna , 166 CE-certifikat betong, asfalt, bruk Vändle, Dingtuna , 135 CE-certifikat betong, asfalt, väg, järnväg
Swerock AB Region Mellersta Box 60 777 22 Smedjebacken Tel: 0240-719 40 Fax: 0240-764 29	Mattias Gustafsson 0733-84 70 34	U	Kroppåsen Fagersta, 282 CE-certifikat väg
		W	Snöån , 021 CE-certifikat betong
Swerock AB Region Nord V. Stationsgatan 4 821 43 Bollnäs Tel: 0733-84 76 93 Fax: 0278-127 48	Hans Lingh 0733-84 76 93	X	Igeltjärn Hofors, 241 (Vilande) CE-certifikat väg
Swerock AB Region Nord Box 215 982 22 Gällivare Tel: 0970-754 50 Fax: 0970-754 54	Nils Johansson 0733-84 84 90	X	Rasmyran Boden, 256 CE-certifikat betong, asfalt, väg

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Swerock AB Region Nord Box 3035 903 02 Umeå Tel: 090-71 72 78 Fax: 090-12 62 93	Patrik Lindgren 0733-84 77 68	Y	Mjåla , 268 CE-certifikat betong Rödsta Sollefteå , 194 (Vilande) CE-certifikat väg Z Åsbodarna , 252 CE-certifikat asfalt
Swerock AB Region Nord Box 255 921 24 Lycksele Tel: 0950-146 20 Fax: 0950-102 75	Tommy Linder 0733-84 77 70	AC	Vidmarken Norsjö , 227 CE-certifikat betong Renström , 290 (Vilande anl.) Älgålandet , 193 CE-certifikat asfalt
Swerock AB Region Nord Sjukstugegatan 1 933 31 Arvidsjaur Tel och fax: 0960-101 38	Nils Johansson 0733-84 84 90	BD	Gråträsk , 272 CE-certifikat asfalt Hålberg , 278 CE-certifikat asfalt Ottostorp , 275 CE-certifikat asfalt, väg
Swerock AB Region Syd 270 35 Blentarp Tel: 0411-472 00 Fax: 0411-471 68	Rolf Pettersson 0733-84 70 70	L-M	Blentarp , 127 CE-certifikat betong, väg Veberöd , 284 CE-certifikat betong, asfalt, väg
Swerock AB Region Syd Källundavägen 115-1 291 93 Önnestad Tel: 044-707 00 Fax: 044-707 15	Bengt Svensson 0733-84 74 50	G L-M	Forreryd , 249 CE-certifikat betong Bäckaskog Kristianstad, 180 Drivebro Osby, 182 Lärkeröd Örkeljunga, 250 CE-certifikat betong Klippan-Bjärsgård , 185 CE-certifikat betong, asfalt, väg Önnestad , 179 CE-certifikat betong, väg
Swerock AB Region Syd Fröland 451 76 Uddevalla Tel: 0522-67 07 60 Fax: 0522-865 29	Sthen Wästeräng 0733-84 71 53	O-R	Frölandskrossen , 008 CE-certifikat betong, asfalt, väg
Swerock AB Vendels Grus Börjegatan 77 752 19 Uppsala Tel: 018-22 70 30 Fax: 018-37 11 51	Jan Wesslén 070-256 88 73	C	Dalboda , 225 Rossla , 155 Åsby , 095 CE-certifikat betong

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, produkt
Sydsten, AB Önneslöv 141 240 10 Dalby Tel: 046-20 57 03 Fax: 046-20 14 20	Leo Kramår 070-557 00 83	L-M	Dalby, 015 CE-certifikat betong, asfalt, väg. Certifikat mot BBC-märket för 0/32 mm bärlager
Sydsten, AB Stenyxegatan 7 213 76 Malmö Tel: 040-31 19 00 Fax: 040-22 99 85	Niklas Andersson 046-508 01	L-M	Hardeberga Södra Sandby, 017 CE-certifikat betong, asfalt Stenberget Blentarp, 016 CE-certifikat väg Öved Sjöbo, 186 CE-certifikat väg. Certifikat mot BBC-märket för 0/32 mm bärlager
Sättertorns Grus AB Malmby 645 94 Strängnäs Tel: 0152-181 00 Fax: 0152-251 34	Ola Åkerman	D	Strängnäs/Malmby, 118 CE-certifikat betong
Södermarks Grus AB Vindelvägen 30 930 61 Bastuträsk	Ove Södermark 070-320 35 18	AC	Bastuträsk, 273 (Vilande) CE-certifikat betong
Södertörns Grus Sundsta 11 148 71 Sorunda Tel: 08-530 403 70 Fax: 08-530 403 99	Stefan Rickne 076-843 34 00	AB	Sorunda, 089 CE-certifikat betong
Thomas Cement AB Ulvögatan 11 211 24 Malmö Tel: 0104-50 50 72	Ronny Lagerström 0705-38 55 95	L-M	Swede harbour, 230 (Vilande) CE-certifikat betong
Tärnsjö Grus AB Skärsjö 740 45 Tärnsjö Tel: 0292-500 06 Fax: 0292-502 88	Kjell Ågren 070-586 17 39	U	Skärsjö, 265 CE-certifikat betong
XR Berghantering AB Box 774 531 17 Lidköping Tel: 0510-611 01 Fax: 0510-610 05	Lennart Kron 070-332 51 50	O-R	Fimmersta, 247 CE-certifikat betong, bruk
XR Bergkrossprodukter HB Järpås, St. Munkebo 3 531 94 Järpås Tel: 0510-913 03 Fax: 0510-913 41	Ulf Johansson 070-678 61 12	O-R	Järpås, 136 CE-certifikat betong, asfalt, väg
Åkerigrus AB Box 7071 850 07 Sundsvall Tel: 060-10 18 50 Fax: 060-10 02 86	Urban Norlin 070-558 18 50	Y	Nyland, 260 CE-certifikat betong Bosvedjekrossen, 134

Fabriksbetong

Nordcert är ett ackrediterat certifieringsorgan för produktionskontroll av fabriksbetong. Nedanstående fabriker, sorterade i namnordning, uppfyller Nordcerts regler för certifierad produktionskontroll av fabriksbetong enligt EN 206-1. Om den certifierade produktionskontrollen inte omfattar EN 206-1 anges detta i särskild notering. Båda dessa fall av certifierad produktionskontroll medger rätten att använda BBC-märket.

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Abetong AB Vinbergs Hed 311 50 Falkenberg Tel: 0346-554 00 Fax: 0346-198 71	Rikard Strand 0708-91 98 63	N	Falkenberg, 205
Alwex Transport AB Arabygatan 37 352 46 Växjö Tel: 0470-72 71 00 Fax: 0470-668 80	Ulf Ragnarsson 070-637 17 39	G	Räppe, 237
Anundsjö Byggnads AB Prästbordet 3152 895 30 Bredbyn Tel: 0661-107 25 Fax: 0661-100 94	Sören Eriksson 070-620 89 67	Y	Bredbyn, 439 Tillverkningsklass II Ej EN 206-1
Betongfabriken i Turinge AB Borrvägen 4 155 93 Nykvarn Tel: 08-552 400 55	Jimmy Högberg 0706-50 30 15	AB	Nykvarn, 483
Bröderna Lindroth Betong AB Betonggatan 2 942 36 Älvsbyn Tel: 0929-121 60 Fax: 0929-126 29	Per-Olof Lindroth 070-378 21 60	BD	Älvsbyn, 351
Byggbetong AB John Dahlgren Medlevägen 294 931 98 Skellefteå Tel: 0910-77 03 09 Fax: 0910-77 03 76	Tommy Kågström 070-347 03 09	AC	Skellefteå, Medle, 290
Tel & fax: 0953-200 09			Kristinebergsgruvan, 464
Ejlertslunds Grus & Betong AB Ö. Vemmerlov 272 97 Gärsnäs Tel: 0414-232 04 Fax: 0414-235 27	Helena Christiansson 0733-10 57 05	L-M	Simrishamn, 342
Express Betong AB Ryttarevägen 6 302 60 Halmstad Tel: 035-16 67 10 Fax: 035-16 67 19	Lars-Gunnar Oskarsson 0709-76 18 09	N	Halmstad, 411

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Färdig Betong, AB Holmträskvägen 141 91 Huddinge Tel: 0104-50 55 35 Fax: 08-746 95 47	Morgan Holmström 0104-50 55 37	AB	Huddinge, 463
Färdig Betong, AB Generatorsgatan 44 195 60 Arlandastad Tel: 0104-50 55 25 Fax: 0104-50 55 26	Ulf Larsson 070-318 81 28	AB	Märsta, 459
Färdig Betong, AB Norrvikenleden 145 92 68 Sollentuna Tel: 0104-50 55 13 Fax: 0104-50 55 11	Fredrik Wirsching 070-207 99 44	AB	Rotebro, 471
Färdig Betong, AB Dalvägen 133 147 33 Tumba Tel: 0104-50 59 30 Fax: -	Morgan Holmström 0104-50 55 37	AB	Tumba, 476
Färdig Betong, AB Vedyxa Danmark 755 98 Uppsala Tel: 0104-50 55 45 Fax: 0104-50 55 46	Ulf Larsson 0104-50 55 48	C	Vedyxa, 470
Färdig Betong, AB Industrigatan 3 641 34 Katrineholm Tel: 0104-50 55 90 Fax: 0150-188 74	Niclas Mjösberg 0104-50 55 93	D	Katrineholm, 065
Färdig Betong, AB Andinsväg 3 432 65 Väröbacka Tel: 0104-50 52 80 Fax: 0340-66 51 50	Martin Stafström 070-699 63 69	N	Väröbacka, 190
Färdig Betong, AB Tomasgårdsvägen 441 39 Alingsås Tel: 0104-50 52 90 Fax: 0322-163 95	Jonny Svensson 070-339 40 20	O-R	Alingsås, 361
Färdig Betong, AB Ålandsgatan 1 504 41 Borås Tel: 0104-50 53 00 Fax: 033-10 77 58	Thomas Petersson 0706-66 59 13	O-R	Borås, 094
Färdig Betong, AB Betongfabriken 668 94 Bäckefors Tel: 0104-50 53 20 Fax: 0530-602 08	Svante Karlsson 0104-50 53 23	O-R	Bäckefors, 111
Färdig Betong, AB Gunnestorp, Brunngården 1 521 91 Falköping Tel: 0104-50 56 80 Fax: 0515-71 15 65	Ingvar Persson 070-339 71 77	O-R	Falköping, 163

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Färdig Betong, AB Hallinden 454 92 Brastad Tel: 0104-50 52 70 Fax: 0523-412 07	Conny Andersson 0104-50 52 74	O-R	Hallinden, 447
Färdig Betong, AB Box 564 442 16 Kungälv Tel: 0104-50 52 30 Fax: 0303-644 70	Johan Andersson 0104-50 52 32	O-R	Kungälv, 338
Färdig Betong, AB Förrådsgatan 8 A 542 40 Mariestad Tel: 0104-50 56 70 Fax: 0501-192 77	Rolf Johansson 070-666 84 29	O-R	Mariestad, 428
Färdig Betong, AB Kalkbruksgatan 8 417 07 Göteborg Tel: 0104-50 50 00 Fax: 031-779 22 23	Fredrik Bengtsson	O-R	Ringön, 052
Färdig Betong, AB Varolavägen 2 541 36 Skövde Tel: 0104-50 56 50 Fax: 0500-48 98 21	Claes Hummerhielm 0104-50 56 57	O-R	Skövde, 395
Färdig Betong, AB Gröteröd 115 444 95 Ödsmål Tel: 0104-50 52 60 Fax: 0303-824 27	Henrik Larsson 0104-50 52 62	O-R	Stenungsund, 080
Färdig Betong, AB Mötterudsvägen 1 671 91 Arvika Tel: 0104-50 56 40 Fax: 0570-71 10 66	Roger Nyback 070-618 01 74	S	Arvika, 366
Färdig Betong, AB Box 136 651 04 Karlstad Tel: 0104-50 56 00 Fax: 054-56 84 30	Anders Ahl 0104-50 56 03	S	Karlstad, 050
Färdig Betong, AB Toneby 110 686 94 Rottneros Tel: 0104-50 56 30 Fax: 0565-604 09	Roger Nyback 070-618 01 74	S	Sunne, 157
Färdig Betong, AB Långgatan 36 694 32 Hallsberg Tel: 0104-50 55 80 Fax: 0582-61 17 00	Lars-Göran Mossberg 0104-50 55 84	T	Hallsberg, 018
Färdig Betong, AB Västra Borsvägen 14 711 91 Lindesberg Tel: 0104-50 57 40 Fax: -	Peter Hallsten 0761-46 05 76	T	Lindesberg, 228

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Färdig Betong, AB Osmundgatan 15 703 63 Örebro Tel: 0104-50 55 50 Fax: 019-18 80 28	Jonas Ståhl 0104-50 55 54	T	Örebro, 041
Färdig Betong, AB Rosenlundsgatan 8 731 50 Köping Tel: 0104-50 55 70 Fax: 0221-246 65	Anders Erixon 070-378 51 70	U	Köping, 218
Färdig Betong, AB Verksgratan 2 721 30 Västerås Tel: 0104-50 57 00 Fax: 021-18 49 49	Ola Janhager 0104-50 57 27	U	Västerås, 019
Färdig Betong, AB Saxbo 13 774 92 Avesta Tel: 0104-50 57 20 Fax: 0226-220 25	Ola Janhager 0104-50 57 27	W	Avesta, Saxbo, 274
Gustav R Johansson AB Box 146 341 23 Ljungby Tel: 0372-848 73 Fax: 0372-848 74	Per Johansson 0708-85 69 60	G	Ljungby, 341
Hammerdals Betonggjuteri, AB Box 41 830 70 Hammerdal Tel: 0670-105 50 Fax: 0670-124 79	Robert Färdvall 070-536 68 89	Z	Strömsund, 427 Mobil betong, 482, blandare 1-5
HERCULES Grundläggning AB Lågspänningsgatan 15 721 37 Västerås Tel: 021-81 09 30 Fax: 021-81 01 34	-	U	Västerås, 454 Vilande
Hultsfred Betong AB Ekorntorp 577 91 Hultsfred Tel: 0495-419 00 Fax: -	Berne Carlsson 070-539 45 39	H	Hultsfred, 203
Högsby Grus & Betong AB Valåkra 4113 B 579 92 Högsby Tel: 0491-530 90 Fax: 0491-530 52	Bernt Oscarsson 070-530 24 40	H	Högsby, 392
Jokkmokk Lastbilscentral AB Box 37 962 21 Jokkmokk Tel: 0971-122 38 Fax: 0971-103 57	Jan-Christer Edholm 070-603 42 66	BD	Jokkmokk, 487
Jämjö Betong AB Klakebäcksvägen 71 373 00 Jämjö Tel: 0706-34 22 98	Pär Ternström 0706-34 22 98	K	Fågelmara, 489

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Jönsson Betong AB Underbacken 549 93 Moholm Tel: 0506-501 28 Fax: 0506-500 11	Henrik Jönsson 0706-71 26 42	O-R	Mobil betong, 482, blandare 3, 4 & 5
KGS, AB (Kiruna Grus och Stenförädling) Box 817 981 28 Kiruna Tel: 0980-685 28 Fax: 0980-832 79 Tel: 0970-796 20 Fax: 0970-796 21	Niclas Hedin 070-550 95 80 Mattias Wennström 0970-763 72	BD	Kiruna under jord, 441 (vilande) Kiruna ovan jord, 486 Malmberget, 468
Norsjö Betong AB PI 1300 935 91 Norsjö Tel: 0918-333 40 Fax: 0918-333 44	Sonny Lindfors	AC	Norsjö, 397
Nynäs Betong Stesor AB Lida 46 148 91 Ösmo Tel: 08-520 421 21 Fax: 08-520 421 44	Henrik Norén 076-843 34 02	AB	Nynäshamn, 145
Rabo Produkter AB Västanåker 131 824 92 Hudiksvall Tel: 0650-54 75 75 Fax: 0650-54 75 80	Ove Berglin 070-334 75 02	X	Hudiksvall, 317
Skanska Sverige AB Järva Skjutbaneväg 170 68 Solna Tel: 010-448 75 50 Fax: 08-655 14 51	Peter Kumpulainen 070-384 87 63	AB	Solna, 440 Farsta, 458
Skanska Sverige AB Dragrännan 746 50 Bålsta Tel: 0171-46 80 60 Fax: 0171-46 80 61	Jan-Erik Forsberg 070-699 01 79	C	Bålsta, 402
Skanska Asfalt och Betong AB Häradsudden 605 97 Norrköping Tel: 010-448 60 80 Fax: 011-33 19 36	Mats Wiklund 010-448 68 43	E	Häradsudden, 473
Skanska Asfalt och Betong AB Solåsvägen 16 553 03 Jönköping Tel: 036-34 60 00 Fax: 036-16 91 81 Tel: 0380-125 05 Fax: 0380-175 02	David Sjöberg 070-686 77 19	F	Jönköping, 088 Nässjö, 140
Skanska Asfalt och Betong AB Stålvägen 6 574 38 Vetlanda Tel: 0383-156 00 Fax: 0383-135 44	Torbjörn Carlsson 070-686 77 42	F	Vetlanda, 239

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Skanska Asfalt och Betong AB Bölevägen 380 30 Rockneby Tel: 0480-668 08 Fax: 0480-668 09	Johnny Thuresson 076-106 33 16	H	Rockneby, 479
Starka Betongindustrier KB Box 520 291 25 Kristianstad Tel: 044-20 25 69 Fax: 044-12 00 10	Anders Olsson 070-261 25 68	L-M	Kristianstad, 098
Starka Betongindustrier KB Box 73 247 22 Södra Sandby Tel: 044-20 25 00 Fax: 046-504 10	Christer Dieden 0707-57 25 49	L-M	Södra Sandby, 478
Strömstadsbetong & Co KB, AB Norra Båleröd 452 94 Strömstad Tel: 0526-214 25 Fax: 0526-214 48	Jonny Carlsson 070-562 13 81	O-R	Strömstad, 311
Swerock AB Region Mellersta Aspvik Enköpingsvägen 29 196 93 Kungsängen Tel: 08-581 733 05 Fax: 08-581 733 75	Jesper Carlsson 0733-84 77 48	AB	Kungsängen, 177
Swerock AB Region Mellersta Speditionsvägen 4 142 50 Skogås Tel: 08-771 11 75 Fax: 08-771 85 35	Pierre Lindau 0733-84 75 96	AB	Länna, 365
Swerock AB Region Mellersta Sommargatan 8 761 50 Norrtälje Tel: 0176-168 19 Fax: 0176-22 31 69	Esbjörn Tranberg 0733-84 77 26	AB	Norrtälje, 316
Swerock AB Region Mellersta Tallbacksgatan 6 190 40 Rosersberg Tel: 08-590 357 00 Fax: 08-590 353 01	Anders Sandell 0733-84 77 38	AB	Rosersberg, 144
Swerock AB Region Mellersta Betongfabriken Skälby 745 91 Enköping Tel: 0171-47 97 30 Fax: 0171-290 31	Peter Ekwall 0733-84 77 30	C	Enköping, 284
Swerock AB Region Mellersta Möllersvärdsgatan 3 754 50 Uppsala Tel: 018-10 76 50 Fax: 018-12 54 30	Leif Eriksson 0733-84 77 25	C	Uppsala/Fyrislund, 307
Swerock AB Region Mellersta Ed 742 91 Östhammar Tel: 0173-216 34 Fax: 0173-460 35	Esbjörn Tranberg 0733-84 77 26	C	Östhammar, 264

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Swerock AB Region Mellersta Sandtagsvägen 1 531 57 Lidköping Tel: 0510-143 95 Fax: 0510-140 36	Magnus Frisén 0733-84 76 10	O-R	Lidköping, 192
Swerock AB Region Mellersta Lövparksvägen 17 737 30 Fagersta Tel: 0223-131 42 Fax: 0223-178 34	Leif Carlsson 0733-84 76 19	U	Fagersta, 247
Swerock AB Region Mellersta Betonggatan 2 721 36 Västerås Tel: 021-40 33 66 Fax: 021-14 71 46	Tobias Nykvist 0733-84 76 16	U	Västerås, 426
Swerock AB Region Mellersta Ingarvsvägen 4 791 77 Falun Tel: 023-102 00 Fax: 023-105 80	Rolf Larsson 073-384 76 24	W	Falun, 217
Swerock AB Region Mellersta Pl 1840 771 92 Ludvika Tel: 0240-300 55 Fax: 0240-301 42	Leif Carlsson 0733-84 76 19	W	Ludvika, 354
Swerock AB Region Mellersta Svensvägen 8 792 33 Mora Tel: 0250-161 15 Fax: 0250-170 62	Håkan Tångring 0733-84 75 98	W	Mora, 012
Swerock AB Region Mellersta Berg Olles väg 3 795 32 Rättvik Tel: 0248-513 25 Fax: 0248-563 47	Benny Stoors 0733-84 75 99	W	Rättvik, 251
Swerock AB Region Mellersta Pl 379 B 790 90 Särna Tel: 0253-108 18 Fax: 0253-59 73 12	Sture Olsson 0733-84 75 86	W	Särna, 384
Swerock AB Region Nord Birstavägen 13 863 33 Sundsbruk Tel: 060-53 95 00 Fax: 060-52 50 57	Arne Wikström 070-539 50 08	Y	Sundsvall, 406
Swerock AB Region Nord Krossvägen 6 894 41 Överhörnäs Tel: 0660-705 95 Fax: 0660-700 77	Ulf Jonsson 070-558 75 40	Y	Örnsköldsvik, 436
Swerock AB Region Nord Box 3035 903 02 Umeå Tel: 090-71 72 70 Fax: 090-12 62 93	Jörgen Åström 070-688 58 92	AC	Umeå, 460 Gräsmyr Nordmaling, 376 Vilande

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Swerock AB Region Nord Hammar 931 61 Skellefteå Tel: 0910-77 72 10 Fax: 0910-539 52	Jerker Andersson 070-675 49 25	AC	Skellefteå, 419
Swerock AB Region Nord Industrivägen 41 912 32 Vilhelmina Tel: 0940-100 16 Fax: 0940-127 16	Björn Ericsson 070-253 00 16	AC	Fredrika, 485 Vilhelmina, 469
Swerock AB Region Nord Östgranvåg 117 881 91 Sollefteå Tel: 0620-103 68 Fax: 0620-172 70	Ulf Westman 070-348 22 23	Y	Sollefteå, 472
Swerock AB Region Nord Smidesvägen 8 861 38 Boden Tel: 0921-650 20 Fax: 0921-650 27	Peter Johansson 0733-84 22 55	BD	Boden, 475
Swerock AB Region Nord Box 215 982 22 Gällivare Tel: 0970-754 55 Fax: 0970-754 54	Michael Grusmark 070-522 11 43	BD	Gällivare, 357 Vilande
Swerock AB Region Syd Box 3076 350 33 Växjö Tel: 0470-211 10 Fax: 0470-211 22	Peter Andersson 0733-84 71 88	G	Växjö, 042
Swerock AB Region Syd Box 975 391 29 Kalmar Tel: 0480-44 48 90 Fax: 0480-44 48 99	Roland Theander 0733-84 71 41	H	Kalmar, 081
Swerock AB Region Syd Emmabodavägen 7 382 45 Nybro Tel: 0481-511 04 Fax: 0481-169 46	Jim Woksepp 073-384 71 31	H	Nybro, 367
Swerock AB Region Syd Lönsbodavägen 280-2 293 91 Olofström Tel: 0454-995 60 Fax: 0454-483 95	Peter Bohlin 073-384 71 86	K	Olofström, 257
Swerock AB Region Syd Industrigatan 22 243 32 Höör Tel: 0413-226 60 Fax: 0413-695 65	Sonne Fredriksson 0733-84 71 82	L-M	Höör, 233
Swerock AB Region Syd Drivebro Pl 2384 283 91 Osby Tel: 0479-160 80 Fax: 0479-317 15	Per-Åke Ragnarsson 0733-84 71 85	L-M	Drivebro, 477

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Swerock AB Region Syd Öja Byaväg 271 98 Ystad Tel: 0411-55 55 20 Fax: 0411-55 55 39	Mats Olsson 0733-84 71 92	L-M	Ystad, 320
Swerock AB Region Syd Långavallsgatan 5 424 57 Gunnilse Tel: 031-330 25 00 Fax: 031-331 96 90	Peter Carlsson 0733-84 71 59	O-R	Göteborg (Gunnilse), 159
Swerock AB Region Syd Fröland 451 75 Uddevalla Tel: 0522-880 20 Fax: 0522-864 69	Andreas Arvidsson 0733-84 71 67	O-R	Uddevalla, 310
Swerock AB Region Mellersta Spränggatan 10 462 93 Vänersborg Tel: 0521-25 54 30 Fax: 0521-25 53 90	Andreas Arvidsson 0733-84 71 67	O-R	Vänersborg, 031
Sydsten, AB Grevavägen 11 370 24 Nätraby Tel: 0455-447 30 Fax: 0455-482 10	Anders Jonasson 076-108 65 28	K	Karlskrona, 343
Sydsten, AB Stenyxegatan 7 213 76 Malmö Tel: 040-31 19 00 Fax: 040-22 99 85	Jonas Boy 070-588 02 25	L-M	Malmö/Fosie, 110
	Patrik Henricson 070-666 39 46		Åstorp, 465
	Lars Grip 040-31 19 43		Önnestad, 481
Tel: 0413-128 50 Fax: 0413-179 43	Jörgen Persson 070-587 42 47		Eslöv, 084
Sydsten, AB Österleden 20 254 64 Helsingborg Tel: 042-16 42 22 Fax: 042-16 42 23	Germund Leion 070-602 91 44	L-M	Helsingborg, 461
Sydsten, AB Ommadalsvägen 8 275 91 Sjöbo Tel: 0416-122 60 Fax: 0416-185 43	John Olsson 040-31 19 67	L-M	Sjöbo, 433
Sydsten, AB Gjutaregatan 9 302 60 Halmstad Tel: 035-10 95 65 Fax: 035-12 11 70	Andreas Bengtsson 035-10 95 66	N	Halmstad, 248
Sydsten, AB Nektargatan 5 432 95 Varberg Tel: 046-20 57 23 Fax: 0340-62 00 71	Zanna Karlsson 070-271 98 20	N	Varberg, 474

Företag	Ansvarig driftsledare	Län	Anläggning, anl-nr, notering
Tjustbetong Blåsippevägen 4 593 43 Västervik Tel: 0490-124 47 alt. 215 17 Fax: -	Henrik Lindkvist 076-211 42 53	H	Västervik, 188
Tollarps Betong & Pålning AB Box 112 298 21 Tollarp Tel: 044-31 27 00 Fax: 044-31 27 09	Örjan Persson 0709-77 23 73	L-M	Tollarp, 415
Tranemo Grus & Betong AB Box 34 514 21 Tranemo Tel: 0325-188 20 Fax: 0325-188 39	Hans Svensson 070-337 61 14	O-R	Tranemo, 451
Veinge Betong AB Vessinge 104 312 92 Laholm Tel: 0430-183 75 Fax: 0430-183 78	Lars-Åke Jonasson 070-588 46 61	N	Veinge, 207
Villvattnets Cementgjuteri AB Villvattnet 24 937 95 Burträsk Tel: 0914-620 18 Fax: 0914-620 43	Tord Lundström 070-559 69 16	AC	Villvattnet, 448

Betongvaror

Nedanstående fabriker, sorterade i namnordning, är anslutna till Nordcerts system för certifiering av betongelement och betongvaror och har därmed rätten att märka sina produkter med BBC-märket respektive CE-märket enligt tillämpliga certifieringsregler.

I det högra fältet anges vilka produkter fabriken är certifierad för samt vilken standard certifikatet omfattar.

Betongelement

Verksamheten är uppdelad enligt följande:

- A - Spännbetongtillverkning och annan tillverkning
- B - Tillverkning av element av olika slag med icke spänd armering
- Tillverkning av betongpålar

Nordcert utför certifiering av produktionskontroll gentemot CE-märke enligt system 2+ för produktstandarder enligt nedan:

Förtillverkade betongprodukter

EN 1168	Håldäcksplattor
EN 12737	Spaltgolv för djurstallar
EN 12794	Betongpålar med ingjuten pålskarv
EN 12794	Betongpålar utan ingjuten pålskarv
EN 13224	Bjälklags- och takelement
EN 13225	Balkar och pelare
EN 13747	Plattbärlagelement
EN 14843	Trappor
EN 14844	Kulvertelement
EN 14991	Grundläggningselement
EN 14992	Väggelement
EN 15050	Broelement
EN 15258	Stödmurselement

Kontrollplan broelement innebär att företaget följer BBCs regler för tillverkning och kontroll av broelement, enligt krav i Vägverkets BRO-regler.

Betongrör, brunnar och avskiljare

Där den certifierade produktionskontrollen gentemot BBC-märket avser EN 1916 (betongrör) respektive EN 1917 (betongbrunnar) anges detta i fältet för produkter. Ovannämnd certifiering mot BBC-märket omfattar även kompletterande svenska krav enligt SS 22 70 00 (betongrör) och SS 22 70 01 (betongbrunnar).

Verksamheten delas i vår förteckning upp enligt följande:

- A - Rör, rördelar och brunnar avsedda för avloppsledningar och avskiljning
- D - Rör, rördelar och brunnar avsedda för dräneringsledningar

	<u>Grupp A</u>	<u>Grupp D</u>
oarmerade rör	A1	D1
armerade rör	A2	D2
rördelar	A3	D3
brunnar	A4 ¹⁾	D4

¹⁾ även slam- och fettavskiljare. BBCs tillverkningskontroll av avskiljare baseras på godkännandebevis.

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Abetong AB (D 11) 640 45 Kvicksund Tel: 016-42 85 00 Fax: 016-35 49 43	Håkan Adamsson	D	Element B
Abetong AB (G 01 A) H-fabriken 340 30 Vislanda Tel: 0472-306 10 Fax: 0472-303 08	Percy Nerhardt 0709-37 89 41	G	Element A
Abetong AB (G 08) S-fabriken 340 30 Vislanda Tel: 0472-486 00 Fax: 0472-301 02	Tommy Gustavsson	G	Element A Sliprar Kontrollplan broelement
Abetong AB (N 01) Vinbergs Hed 311 50 Falkenberg Tel: 0346-554 00 Fax: 0346-198 71	Håkan Nilsson 0708-91 98 92	N	Element B Kontrollplan broelement
Abetong AB (N 11) Fläktstigen 2 432 31 Varberg Tel: 0340-164 90 Fax: 0340-102 10	Mats Danhage 0733-29 41 73	N	Element B
Abetong AB (U 04) Eriksbergsgatan 15 734 92 Hallstahammar Tel: 0220-266 60 Fax: 0220-109 45	Anders Ulmstedt 0708-49 40 50	U	Element B Plattbärlagselement EN 13747 metod 3b
APJ Betong och Anläggningsteknik AB (B 21) Rö företagsby 762 93 Rimbo Tel & Fax: 0175-623 81	Peter Åhman	AB	Element B
Benders Sverige AB SPIKMA (R 09) Kinne-Vedum 533 97 Götene Tel: 0512-78 70 00 Fax: 0511-531 32	Stefan Persson 0512-78 79 46 Magnus Persson	O-R	Element B Kantstöd EN 1340
Betongfabriken i Turinge AB (B 16) Borrvägen 4 155 93 Nykvarn Tel: 08-552 400 55	Jimmy Högberg 0706-50 30 15	AB	Betongpålar EN 12794, metod 3a & 3b
Betongmästarna Sverige AB (BD 07) Box 500 943 28 Öjebyn Tel: 0911-23 24 50 Fax: 0911-23 24 55	Mikael Blombäck 070-251 08 99	BD	Element A Kontrollplan broelement
Betongprodukter i Högsäter AB (P 30) Pl 2001 458 70 Högsäter Tel: 0528-402 75 Fax: 0528-419 90	Martin Paulsson 070-663 02 75	O-R	Element A Plattbärlagselement EN 13747

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Bohus Betong AB (O 02) Svarteborg 27 455 97 Dingle Tel: 0524-281 70 Fax: 0524-421 69	Peder Gustavsson 070-605 73 75	O-R	Element A
Botnia Betong AB (Y 13) Betongvägen 9 894 35 Själevad Tel: 0660-590 50 Fax: 0660-710 77	Anders Jonsson 070-269 08 33	Y	Element B
Con-Form Strömstad AB (O 06) Norra Båleröd 1 452 94 Strömstad Tel: 0526-284 90 Fax: 0526-301 80	Peter Kroon 0702-41 06 67	O-R	Element B
Contiga AB (B 20) Box 94 761 21 Norrtälje Tel: 0176-773 00 Fax: 0176-773 25	Johan Wiklund 070-306 09 37	AB	Element A
Dahlgrens Cementgjuteri, AB (AC 03) Medlevägen 294 931 98 Skellefteå Tel: 0910-77 02 80 Fax: 0910-77 01 39	Kenneth Dahlgren 070-536 33 92	AC	Element B Kontrollplan broelement Rör EN 1916 och SS 22 70 00 Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01 Fettavskiljare Godkännandebevis
Dala Cement i Björbo AB Industrivägen 28 785 45 Björbo Tel: 0241-235 00 Fax: 0241-234 83	Karin Jugas 070-228 72 06	W	Element B
Europile Pålteknik AB (O 07) Äsperedsgatan 9 424 57 Gunnilse Tel: 031-94 34 84 Fax: 031-94 33 15	Christer Hermansson 070-630 42 58	O-R	Betongpålar EN 12794
Finja Betong AB (R 04) 548 93 Lyrestad Tel: 0501-500 39 Fax: 0501-507 60	Bo Nilsson 0451-70 55 02	O-R	Mursten och murblock EN 771-3
Finja Prefab AB (D 03) Att: KC Betong Box 139 641 22 Katrineholm Tel: 0150-34 99 00 Fax: 0150-34 99 28	Peter Gustavsson 070-540 30 08	D	Element B
Finja Prefab AB (E 17) Visselmyravägen 5 590 33 Borensberg Tel: 0141-20 37 00 Fax: 0141-20 37 09	Göran Johansson 070-520 37 08	E	Element B Kontrollplan broelement
Finja Prefab AB (H 05) 577 91 Hultsfred Tel: 0495-24 93 05 Fax: 0495-24 93 01	Erik Sandberg 070-513 98 04	H	Element B

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Finja Prefab AB (L 16) Betongvägen 1 281 93 Finja Tel: 0451-666 00 Fax: 0451-666 01	Lars Hermansson 0451-70 55 20 Bo Andersson 0451-70 56 08	L-M	Element B Kontrollplan broelement Mursten och murblock EN 771-3
Finja Prefab AB (M 16) Östra Grevie 235 99 Vellinge Tel: 040-48 72 70 Fax: 040-48 70 44	Jonas Åkerberg 040-48 72 79	L-M	Element B
Forsellstrappan (U 12) Box 16 738 21 Norberg Tel: 0223-285 00 Fax: 0223-285 01	Jan Sundell 076-116 38 50	U	Element B Kontrollplan broelement
Färdig Betong, AB (O 03) Huveröd 407 451 93 Uddevalla Tel: 0104-50 57 70 Fax: 0522-64 29 28	Lars Andersson 0104-50 57 76	O-R	Element A Plattbärlagselement EN 13747 metod 3a & 3b
Färdig Betong, AB (U 05) Dalkarlsåsen 744 91 Heby Tel: 0104-50 57 53 Fax: 0224-306 08	Jan-Erik Kullberg 0104-50 57 52	U	Element A
Grönvallens Cementvaru AB (W 13) Grönvallen 6 774 92 Avesta Tel: 0226-779 90 Fax: 0226-779 99	Lars Mattsson	W	Element B
Gunnar Prefab AB (W 02) Box 32 795 21 Rättvik Tel: 0248-131 30 Fax: 0248-133 22	Conny Herrlin	W	Element B Kontrollplan broelement
Götlunda Cementvarufabrik AB (U 02) Södra Lungér 732 98 Arboga Tel: 0589-530 30 Fax: 0589-530 75	Erik Axelsson 070-644 63 93	U	Rör D1
Hallsberg Betongmästarna AB (T 02) Box 117 694 23 Hallsberg Tel: 0582-68 67 70 Fax: 0582-154 40	Raymond Thorén 0733-53 07 80	T	Element A Balkar och pelare EN 13225 Plattbärlagselement EN 13747 Väggelement EN 14992 Samtliga metod 3a & 3b
Hammerdals Betonggjuteri, AB (Z 02) Box 41 830 70 Hammerdal Tel: 0644-104 70 Fax: 0644-103 85	Bo Hemmingsson 070-659 38 06	Z	Element B Rör/brunnar A1, A3, A4; fett- & slamavskiljare
Hedareds Sand & Betong AB (P 28) Hestra 21 517 92 Bollebygd Tel: 033-22 24 50 Fax: 033-22 24 77	Lars Axelsson 0706-71 33 73	O-R	Element B Plattbärlagselement EN 13747 metod 3a & 3b Mursten och murblock EN 771-3

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Hedareds Sand & Betong AB (P 20) Älvsgården 2 504 92 Hedared Tel: 033-22 24 00 Fax: 033-22 24 44	Kjell Samuelsson 070-524 23 26	O-R	Element A Plattbärlagelement EN 13747 metod 3a & 3b
HERCULES Grundläggning AB (U 21) Lågspänningsgatan 15 721 37 Västerås Tel: 021-81 09 32 Fax: 021-81 01 34	Magnus Wadlin 070-331 35 00	U	Betongpålar EN 12794
Huskvarna Cementgjuteri, AB (F 08 Tenhult) Box 57 561 21 Huskvarna Tel: 036-922 10 Fax: 036- 925 87	Gunnar Dahl	F	Element B
Jäders Grus & Betongprodukter AB (D 20) PI 3505 635 05 Eskilstuna Tel: 016-960 86 Fax: 016-962 00	Kent Sundling	D	Betongmurblock (E-tuna blocket)
Kilenkrysset Prefab AB Styrmansgatan 6 732 31 Arboga Tel: 0589-143 12 Fax: 0589-143 12	Peter Moback 070-766 54 05	U	Element B
Kynningsrud Prefab AB (O 24) Kasen 26 451 50 Uddevalla Tel: 0522-63 63 63 Fax: 0522-63 63 34	Lars Andersson 0701-90 89 50	O-R	Element A Håldäcksplattor EN 1168 Bjälklags- & takelement EN 13224 Balkar och pelare EN 13225 Samtliga metod 3a & 3b
Larv Cementvaror AB (R 20) Brännebrona 533 97 Götene Tel: 0511-533 33 Fax: 0511-533 66	Rickard Bender 0708-20 75 10	O-R	Element B
Liljeholmens Cementvarufabrik AB (B 27) Box 19044 152 25 Södertälje Tel: 08-710 04 20 Fax: 08-740 08 48	Tonny Österholm 070-778 02 17	AB	Element B
Lindborg & Söner, AB (C 08) Torslundavägen 6 740 82 Örsundsbro Tel: 0171-46 07 10 Fax: 0171-46 00 02	Karl-Gustav Käll	C	Element B
Lindén Byggelement AB (G 06) Box 263 341 25 Ljungby Tel: 0372-124 60 Fax: 0372-148 38	Ulf Lindén 0708-51 24 63	G	Element B
M Marklunds Betongprodukter AB (X 12) Box 43 813 02 Torsåker Tel: 0290-400 95 Fax: 0290-76 56 22	Magnus Marklund 070-697 31 56	X	Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Meag Va-system AB (T 22) Box 101 694 23 Hallsberg Tel: 0582-120 00, 120 06 Fax: 0582-120 07	Henrik Persson	T	Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
Meag Va-system AB (U 08) Tallmätargatan 2 721 34 Västerås Tel: 021-18 54 03 Fax: 021-18 44 18	Roland Claesson 0705-45 82 09	U	Rör EN 1916 och SS 22 70 00 Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
Meag Va-system AB (W 12) Trollbo 16 783 92 Stora Skedvi Tel: 0225-441 50 Fax: 0225-441 61	Bertil Olsson	W	Rör EN 1916 och SS 22 70 00 Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
Monier Roofing AB (D 12) 610 50 Jönåker Tel: 08-555 660 00 Fax: 0155-706 25	Andreas Karlsson 070-244 50 48	D	Takpannor EN 490
Nilssons Cementgjuteri, AB K G (N 06) Kärr 88 312 98 Våxtorp Tel: 0430-300 47 Fax: 0430-306 07	Leif Nilsson	N	Element B Brunnar A4: slamavskiljare (enl. godkännandebevis)
Norsjö Betong AB (AC 10) Pl 1300 935 91 Norsjö Tel: 0918-333 40 Fax: 0918-333 44	Nina Lundberg	AC	Element B Kontrollplan broelement
Nybetong AB (T 17) Hynneberg 692 92 Kumla Tel: 019-57 28 66 Fax: 019-57 28 55	Dan Olofsson 070-609 19 76	T	Element A
Nybro Betongelement, AB (H 09) Box 11 382 21 Nybro Tel: 0481-160 60 Fax: 0481-103 74	Stefan Håkansson	H	Element A
Nyströms Cementvarufabrik AB (B 28) Rö 762 93 Rimbo Tel: 0175-622 95 Fax: 0175-624 60	Mikael Palm 070-247 10 06	AB	Mursten och murblock EN 771-3
Peab PGS AB (L 05) Box 1282 262 24 Ängelholm Tel: 0431-893 94 Fax: 0431-893 35	Marcus Björk 0733-37 63 34	L-M	Element A
PreBetong AB (E 04) Nykyrka Industriområde 591 97 Motala Tel: 0141-22 04 60 Fax: 0141-22 04 61	Jörgen Bragnell	E	Element B

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Prefab i Tranemo AB (P 03) Box 111 514 23 Tranemo Tel: 0325-700 70 Fax: 0325-700 84	Peter Larsson	O-R	Element B
Prefab Sjövik (P 06) Hampes väg 31 443 45 Sjövik Tel: 0703-73 69 50 Fax: 0302-433 29	Leif Andersson 0703-73 69 50	O-R	Element B Betongpålar EN 12794
S:t Eriks AB (C 04) Kalmarleden 40 746 37 Bålsta Tel: 0171-46 83 00 Fax: 0171-46 83 15	Kenneth Andersson 070-546 83 16	C	Rör EN 1916 och SS 22 70 00 Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01 Marksten EN 1338 Markplattor EN 1339 Kantstöd EN 1340
S:t Eriks AB (C 05) Börjegatan 77 752 29 Uppsala Tel: 018-16 09 00 Fax: 018-55 15 35	Ulf Östblom 0733-84 76 49	C	Element B Betongpålar EN 12794 metod 2 Marksten EN 1338 Markplattor EN 1339
S:t Eriks AB (K 05) Ettebro 370 11 Backaryd Tel: 0457-414 40 Fax: 0457-414 55	Torbjörn Granflo 0733-47 77 81	K	Element B Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
S:t Eriks AB (M 17) Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp Tel: 046-23 33 00 Fax: 046-25 47 34	Petteri Suhonen 070-555 36 59	L-M	Element B Kontrollplan broelement Rör EN 1916 och SS 22 70 00 Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01 Marksten EN 1338 Markplattor EN 1339
S:t Eriks AB (O 12 Hjällbo) Box 2036 424 02 Angered Tel: 031-43 03 00 Fax: 031-43 03 15	Torbjörn Lundgren 070-640 02 19	O-R	Rör EN 1916 och SS 22 70 00 Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
S:t Eriks AB (P 24) Nygårdsvägen 512 65 Mjöbäck Tel: 0325-341 60 Fax: 0325-343 72	Mikael Gustafsson 0706-93 41 55	O-R	Takpannor EN 490
S:t Eriks AB (R 18) Mossbrott 534 91 Vara Tel: 0512-127 40 Fax: 0512-141 65	Stefan Augustsson 0733-84 76 42	O-R	Markplattor EN 1339
S:t Eriks AB (R 19) Gjuterigatan 2 447 37 Vårgårda Tel: 0322-62 01 23 Fax: 0322-62 41 66	Stefan Augustsson 0733-84 76 42	O-R	Marksten EN 1338

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
S:t Eriks AB (S 03 A) Bryggaregatan 6 665 32 Kil Tel: 0554-68 97 00 Fax: 0554-68 97 05	Rolf Pettersson 076-536 56 22	S	Element B Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01 (vilande)
S:t Eriks AB (S 03 B Skåre) Betongvägen 11 653 50 Karlstad Tel: 0765-36 56 10 Fax: 054-53 03 01	Rolf Pettersson 076-536 56 22	S	Element B Kontrollplan broelement
S:t Eriks AB (X 04) Grindbäcken 1 816 93 Ockelbo Tel: 0297-424 10 Fax: -	Tommy Spjuth 070-590 71 28	X	Element B
Scanpile AB (O 11) PI 10322 444 94 Ucklum Tel: 0303-77 62 80 Fax: 0303-77 63 91	Anders Berntsson 070-642 89 66	O-R	Betongpålar EN 12794
SCF Betongelement AB (Z 09) Skräddaruddsgatan 6-8 833 35 Strömsund Tel: 0670-64 84 00 Fax: 0670-134 65	Erik Lundgren 0670-64 84 24	Z	Element A Kontrollplan broelement
Skandinaviska Byggelement AB (D 04) Vingåkersvägen 75 641 39 Katrineholm Tel: 0150-48 22 00 Fax: 0150-48 22 14	Lars Bratt 0733-84 76 96	D	Element B
Skandinaviska Byggelement AB (H 06) Verkstadsgatan 27 392 39 Kalmar Tel: 0480-44 48 80 Fax: 0480-44 48 99	Sören Gustavsson 0733-84 76 78	H	Element B
Skandinaviska Byggelement AB (Y 01) Sidensjövägen 3 893 31 Bjästa Tel: 0660-22 18 00 Fax: 0660-22 18 30	Carl-Gustaf Hägglund 0733-84 76 70	Y	Element B
Skanska Stomsystem AB (D 09) Mariefredsvägen 41 645 41 Strängnäs Tel: 0104-48 77 00 Fax: 0152-212 02	Joakim Edmark 010-448 72 13	D	Element A Kontrollplan broelement
Skanska Stomsystem AB (P 21) Råssa 517 92 Bollebygd Tel: 033-29 01 00 Fax: 033-29 01 25	Jimmy Årjes 0761-29 63 87	O-R	Element A Kontrollplan broelement
Skanska Stomsystem AB (U 06) Svarvargatan 22 738 33 Norberg Tel: 0223-228 50 Fax: 0223-202 88	Sören Morin 070-394 43 71	U	Element B

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Skanska Sverige AB Region Grundläggning (B 17) Industrivägen 6-8 137 37 Västerhaninge Tel: 0104-48 00 00 Fax: 08-500 738 15	Anders Lindborg	AB	Betongpålar EN 12794, metod 1
Skanska Sverige AB Region Grundläggning (N 16) Hantverksgatan 28 434 42 Kungsbacka Tel: 0104-48 69 03 Fax: 0300-705 74	Bengt-Olof Bäck 070-372 97 21	N	Betongpålar EN 12794
Skanska Vinci HB (L15) Malmgatan 5 265 38 Åstorp Tel: 042-646 60	Ronny Lindahl 070-916 57 77	L-M	Element B Ej EN 206-1
Sollebrunns Betongelement AB (P 34) Magravägen 201 466 92 Sollebrunn Tel: 0322-432 05 Fax: 0322-432 09	Conny Molander 0708-84 09 16	O-R	Element B
Starka Betongelement AB (L 06) Box 520 291 25 Kristianstad Tel: 044-20 25 00 Fax: 044-20 26 20	Lars-Göran Persson	L-M	Element A Kontrollplan broelement
Starka Betongindustrier KB (M 02) Box 73 247 22 Södra Sandby Tel: 044-20 25 56 Fax: 044-20 26 26	Johan Persson 044-20 26 49	L-M	Rör EN 1916 och SS 22 70 00 Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
Strängbetong, AB (B 18) Box 63 155 21 Nykvarn Tel: 08-552 409 62 Fax: 08-552 478 69	Urban Pettersson 0730-39 96 69	AB	Element A
Strängbetong, AB (N 13) Box 137 430 20 Veddige Tel: 0340-66 62 00 Fax: 0340-384 81	Annika Nilsson 070-656 52 46	N	Element A Sliprar Kontrollplan broelement
Strängbetong, AB (P 17) Box 202 524 23 Herrljunga Tel: 0513-176 00 Fax: 0513-213 70	Björn Gunnarsson 0730-37 83 57	O-R	Element B Kontrollplan broelement Trappor EN 14843
Strängbetong, AB (T 12) Berglundavägen 6 702 32 Örebro Tel: 019-21 75 00 Fax: 019-21 75 75	Mikael Jonsson 0730-37 83 27	T	Element A Kontrollplan broelement
Strängbetong, AB (U 13) Box 500 736 25 Kungsör Tel: 0227-421 00 Fax: 0227-421 01	Alf Ahlin 0730-37 83 60	U	Element A Sliprar Kontrollplan broelement

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Strängbetong, AB (X 11) Gia 11 824 92 Hudiksvall Tel: 0650-251 80 Fax: 0650-254 40	Esa Honkasalo 070-607 75 59	X	Element B
Strängbetong, AB (Y 09) Örnvägen 20 890 51 Långviksmon Tel: 0662-51 22 00 Fax: 0662-51 22 29	Bengt Johansson	Y	Element A Sliprar Kontrollplan broelement
Taribo Fiberbetong AB (R 03) Fordonsgatan 2 534 50 Vara Tel & Fax: 0512-332 00	Bengt Ingvarsson 010-450 56 92	O-R	Element B
Tegelmäster i Skåne AB (M 23) Malmövägen 230 40 Bara Tel: 040-54 22 02 Fax: 040-54 22 09	Mats Haak 0709-14 50 85	L-M	Element B
TMC Betongelement AB (R 10) Kedumsvägen 27, Arentorp 534 94 Vara Tel: 0512-139 90 Fax: 0512-135 60	Per-Ove Alnemar 073-393 10 52	O-R	Element B
Tollarps Betong & Pålning AB (L 14) Box 112 298 21 Tollarp Tel: 044-31 27 00 Fax: 044-31 27 09	Örjan Persson 0709-77 23 73	L-M	Betongpålar EN 12794 metod 2
Torps Byggelement AB (G 02) Box 96 342 21 Alvesta Tel: 0472-103 33 Fax: 0472-480 36	Bill Henriksson 070-248 80 35	G	Element B
Tranemo G-betong AB (P 31) Box 34 514 21 Tranemo Tel: 0325-188 20 Fax: 0325-188 37	Hans Svensson 070-337 61 14	O-R	Element B
Tranås Cementvarufabrik AB (F 06) Majmålavägen 573 38 Tranås Tel: 0140-125 70 Fax: 0140-125 50	Daniel Strand 070-540 66 10	F	Brunnar A4; slamavskiljare
Uddevalla Cementgjuteri, AB (O 10) Stadsfjället 306 451 93 Uddevalla Tel: 0522-709 14 Fax: 0522-752 54	Thomas Benjaminsson 070-777 35 34	O-R	Lättklinkerblock
Ulricehamns Betong AB (P 01) Timmele 523 92 Ulricehamn Tel: 0321-53 11 00 Fax: 0321-53 11 01	Anders Swennberg 070-626 60 31	O-R	Element A

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län	Produkter
Veidekke Industri AB V-Prefab (U 09) Hylsvägen 4 721 30 Västerås Tel: 021-14 22 40 Fax: 021-18 73 20	Stig Rådman 070-616 44 41	U	Betongpålar
Wienerberger AB Terca Prefab (D 13) 640 24 Sködinge Tel: 0157-503 71 Fax: 0157-505 57	Karl-Göran Ling 070-586 86 68	D	Element B
Vinninga Cementvarufabrik AB (R 16) Box 3041 531 03 Vinninga Tel: 0510-505 00 Fax: 0510-509 53	Anders Holgersson 0733-88 79 19	O-R	Element B Lättklinkerblock
Visby Cementvaru AB (I 02) Box 1226 621 23 Visby Tel: 0498-21 35 50 Fax: 0498-24 82 52	Stefan Melander 070-326 53 03	I	Element B Brunnar A4
Ytterby Cementgjuteri (O 08) Torsbyvägen 38 442 51 Ytterby Tel: 0303-912 23 Fax: 0303-584 82	Jan Lindkvist 0706-98 95 89	O-R	Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
Z-prefab AB (R 15) Däckgatan 3 534 32 Vara Tel: 0512-107 50 Fax: 0512-107 55	Christer Glantz 0706-91 07 50	O-R	Element B
Älvsbyhus, AB (BD 12) Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Tel: 0929-162 00 Fax: 0929-162 99	Kjell Granström 070-374 14 35	BD	Element B
Ängelholms Betong AB (L 13) Errarpsvägen 26 262 43 Ängelholm Tel: 0431-170 50 Fax: 0431-837 94	Åke Olsson 0703-49 40 57	L-M	Element B
Örebropannan AB (T 15) Rännesta 514 705 92 Örebro Tel: 019-20 12 84 Fax: 019-20 10 18	Eva Schön	T	Takpannor EN 490
Örs Cementgjuteri AB (P 33) Frestersbyn Ör 464 92 Mellerud Tel: 0530-420 10 Fax: 0530-420 16	Mats Larsson 070-778 81 13	O-R	Brunnar EN 1917 och SS 22 70 01
ESTLAND			
AS E-Betoonelement (EE 02) Betooni 3, P.O.Box 47 EE 46 101 Tamsalu Tel: +372 32 58 600 Fax: +372 32 58 601	Marek Prees		Element B

Företag & beteckning	BBC-ansvarig	Län Produkter
LETTLAND		
SIA Dzelzbetons MB (LV 01) Cukura st. 34 LV-3402 Liepaja Tel: +371 63489391 Fax: +371 63489392	Aivars Racis +37 128 300 184	Element A
POLEN		
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe "Comfort" sp z o.o. (PO 02) Rakowice Male 17 PL 59-600 Lwowek Slaski Tel: +48 75 782 47 23 Fax: +48 75 782 47 29	Marek Zatylny	Element B Bjälklags- & takelement EN 13224 Balkar och pelare EN 13225 Kulvertelement EN 14844 Väggelement EN 14992
Przedsiębiorstwo Budowlano Montazowe "Scanbet" Sp.z o.o (PO 01) Stettin Kontaktperson: Ingemar Gustavsson Sollebrunns Betongelement AB Tel: 0322-432 05 Fax: 0322-432 09	Andrzej Marczak	Element B

Nordcert AB
Upplandsgatan 34 bv
113 28 Stockholm
Tel: 08.34 92 70
Fax: 08-30 70 54
e-post: bbc@nordcert.se

Välkommen att besöka oss på
www.nordcert.se